

バネ口金の取り付け方

How to use squeeze frame

- ①ネジの頭の方を上にしてバネを開き、口布に通します。

With the nail head facing up, open the frame open and insert the frame through opening.

※注意! : バネ口金には上下があります。

*Warning! there is top and bottom to the squeeze frame



- ②先端を合わせ、ネジを金づちで軽く打ち込みます。

Lining the hole, tap the nail in with a hammer.

※注意! : ネジと書いていますが、回し入れるネジではなく一度打ち込んだら外せないの、曲がっていないかなど様子を見ながら軽く叩いてください。

*warning! This nail does not "screw" so once it's in you can't get it out so please make sure nails are in correctly and tap it in slowly.



Point!

If the nail is not going in easily, sometime helps to open the frame a little.

ネジが奥まで入ったらできあがり!

Once the nail is in all the way, you are done!

INAZUMA