

Make a bag with enclosed pattern

付属の型紙でバッグを作る

①厚紙で口芯を2枚作る。

Cut out 2 interfacings on a thick paper

②口芯の口金に隠れる部分にのりを付けて裏布に貼る。

Glue the interfacings onto the wrong side of the lining.

③横を縫い、底のマチをつまみ縫いする。(表,裏)

Sew the sides, and open the bottom corner (match A to A, B to B) and sew straight line to create a base.

④表の●から●の間、ギャザーを寄せる。

Pleat from ● to ●.

⑤表と裏を合わせる。

Slide the lining inside the outer shell, wrong sides together

⑥表、裏の▲を折り返してのり付けし、口金を取り付け。

Fold in ▲ on both outer shell and lining and glue them together, then attach the frame.

※口金の取り付け方参照

Please refer to "How to attach INAZUMA purse frame"

口金の取り付け方

How to attach INAZUMA purse frame

セット内容：口金1点、紙ひも1本

Contains: Purse frame x1, paper string x1

用意するもの：布、手芸用ボンド、ヘラ、目打ち、ペンチ

Need: Fabric, craft glue, spatula, awl, plier

①型紙に合わせて布を切り、バッグ本体を作ります。

Cut out fabrics according to pattern and make the body

②口金の溝に、ヘラなどを使ってボンドを入れていきます。

Using spatula, evenly put glue inside grooves

③口金の中央に目打ちで布を押し込みます。次に両端を溝に入れ、

最後にその間の布を入れます。

Using awl, carefully push the edge of finished bag starting from the center.

Next, push the sides, then lastly push the rest of the fabrics in.

④紙ひもを4cmほどに切り、少しよりを戻して

濡れた布にはさんで湿らし、目打ちで溝に入れて

しっかりと固定します。

Cut the paper string in 4cm pieces, lightly untwist each pieces and dampen using wet cloth. Using awl, stuff each pieces in the groove.

⑤最後に、口金が傷つかないよう当て布をして、

口金の両端をペンチでしっかりと閉じると


完成です。

Lastly, cover the frame with a piece of scrap cloth, and using a plier, pinch four sides of the frame to keep the paper strings and fabrics in. Let everything dry and you are done!




付属の型紙でできるバッグの形

End Result



ボンド Paper string
ヘラ Craft bond
Spatula



目打ち Paper string
紙紐
ペンチ Plier

